

Ärende Instruktioner / Säkerhetsanvisningar Lyftvagn LD80			Giltigt från datum 2024-09-05
Dokumenttyp Instruktionsblad	Produktgrupp Lyftvagn	Produkt LD80	Sidan av 1 av 1
Dokument Nr 5-3-9-002:2	Utfört avdelning Teknik & Utveckling	Utfärdat av Björn Bok	Språk SWE

Börja med att läsa medföljande manual.

Lyftvagn LD80 får belastas med max 80 kg.

Före förflyttning av lyftvagn med last, placera lasten centralt på arbetsytan och sänk ner den till lyftvagnens nedersta läge.

Innan höjden justeras, se efter att alla rörliga delar är fria från föremål eller kroppsdelar (händer, fötter) så att inget kläms i samband med höjdjusteringen.

Med upp- och ner knapparna justeras arbetshöjden steglöst. Manöverdosan är placerad till på handtaget. Justera arbetshöjden så att du kan skjuta, dra och rulla lasten på/av flaket. Lyft inte!

Använd bromsen på lutande golv.

Slå av (0) lyftvagnen på strömbrytaren till vänster på chassiet (LD80), när du inte ska använda lyftvagnen under en längre period.

Ladda lyftvagnen när du avslutat ditt arbetspass, även om batteriet inte är helt urladdat. (Detta ökar batteriernas livslängd). Den smarta batteriladdare kan inte överladda batteriet.

LD80 kan rengöras genom spolning med vattenslang, dock ej med högtryck. OBS: Spola ej direkt i hålet högst upp på masten/pelaren. Spolavstånd 1 meter mellan vattenmunstycke och lyftvagn.

LD80 är inte avsedd för personlyft.

Låt inte barn leka med lyftvagnen.

Lycka till och tänk alltid på säkerheten!