

Rubrik Instruktioner byte batterier LD80			Datum 2024-10-09
Dokument Instruktion	Produktgrupp LD80 batterier	Produkt LD80	Sida 1/1
Dokument Nr	Performed department Teknik & Utveckling	Utfört av Björn Bok	Språk SWE

1. Placera lyftvagnen på framhjulen och front plattform horisontellt på golvet.



2. Öppna batterilådan i botten av hjulchassit g genom att skruva loss 6 skruvar. 3 på framsidan. 3 på baksidan. Lyft försiktigt ner batterilådan med TVÅ händer och lägg den på golvet.



3. A: Ta en minnesbild med din telefon på batteripaketet! Dra ut kablarna en i taget, lossa spännbandet, ta ut de gamla batterierna.

3. B: Sätt i de nya batterierna i batterilådan, fäst batterierna med remmen på samma sätt som det satt fast innan (viktigt), anslut kablarna som de var innan (viktigt).



4. A: Lyft upp batteripaketet med BÅDA händerna. Se till att kabeln är "rullad" på VÄNSTERSIDAN om batterierna så mycket som möjligt för att undvika att de fastnar i lyftbältet!!

4. B: Fäst batteripaketet genom att montera varje skruv separat utan att dra åt dem tills alla 6 skruvarna är på plats. Dra inte åt för hårt, kom ihåg att det är en pressgänga, inte en gjutet gods.

4. C: Tryck på ON-knappen och provkör vagnens lyftkapacitet UPP/NER.



CHECKLISTA

- Kontrollera att remmen håller batterierna säkert.
- Kläm ihop kabelskor med tång om de har för mycket spel/glappar.
- Kontrollera att plus- och minuspolerna är på rätt plats.
- Kontrollera att kabeln inte trasslar in sig i lyftbältet.
- Dra inte åt batterilådans skruvar för hårt, detta kan skada pressgängen.
- Testkör plattformen upp/ned efter byte av batteri.
- Lycka till och tänk alltid på säkerheten!